

Bedienungsanleitung EUDORE Koffer-Anhänger

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kofferanhänger dient zur Kennzeichnung und Identifikation von Reisegepäck, wie Koffern und Reisetaschen. Er ermöglicht die Eintragung von Kontaktdaten und unterstützt die Wiedererkennung des Gepäcks.

Anbringen und Befestigen

Öffne die Dornschnelle des Befestigungsriemens. Führe den Riemen um einen geeigneten Griff oder eine Befestigungsmöglichkeit am Gepäckstück. Lege das Loch des Riemens über den Dorn der Schnelle. Schließe die Dornschnelle und prüfe, ob der Anhänger fest sitzt.

Kontaktdaten eintragen

Öffne das Adressfeld und trage die gewünschten Kontaktdaten gut lesbar ein. Schließe anschließend die Abdeckung. Verwende möglichst nur die Kontaktdaten, die für die Zuordnung des Gepäcks erforderlich sind.

Belastung und Sicherheit

Der Anhänger ist ausschließlich zur Gepäckkennzeichnung vorgesehen. Nicht als Tragegriff verwenden und nicht zum Anheben, Ziehen oder Sichern des Gepäcks einsetzen. Übermäßige Zug- und Reißbelastung vermeiden. Den Anhänger nicht gewaltsam anbringen oder entfernen. Vor Gebrauch Riemen, Dornschnelle und Banddurchführung auf Beschädigungen prüfen. Bei Rissen, Verformungen oder anderen sichtbaren Schäden nicht weiterverwenden.

Reinigung und Pflege

Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. Nicht in Wasser einweichen oder in der Waschmaschine reinigen. Keine aggressiven Reinigungs-, Lösungs- oder Bleichmittel verwenden. Vor starker Hitze und länger andauernder direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach der Reinigung bei Raumtemperatur trocknen lassen.

Warnhinweise

Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten. Den OPP-Verpackungsbeutel von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr. Beschädigte Anhänger oder Befestigungsriemen nicht weiterverwenden.

Unser Qualitätsversprechen

Wir legen großen Wert auf durchdachte Produkte und langlebige Qualität. Sollte dennoch etwas nicht Ihren Erwartungen entsprechen, kontaktieren Sie uns gerne über unsere Website unter <https://www.eudore.store/kontakt>